


MOBILE



PORTABLE ELECTRONIC PURIFIER

READ MANUAL CAREFULLY FOR PROPER USE AND OPTIMAL OPERATION.



GENERAL INFORMATION

PRODUCT OVERVIEW

Congratulations on your purchase! Your new Aerus® Mobile is designed to provide years of trouble-free, low maintenance operation. Be sure to read and follow all service procedures outlined in this owner’s manual, and use only genuine Aerus replacement parts.

CONTENTS

- Product Overview. 2
- Specifications. 2
- Storage and Disposal. 2
- Important Safety Instructions 3
- For Canadian Customers Only. 4
- Parts & Accessories 5
- Operation 6
- Mounting the Base 7
- Adjusting the Wire Stand 7
- Wire Stand Positions 7
- Power Adapters. 8
- Portability 9
- Cleaning the Unit 9
- Removing the ActivePure® Bulb Assembly 10
- Installing the ActivePure® Bulb Assembly 11
- Troubleshooting 11
- Replacement Parts & Service 12
- Warranty Information. 13
- FCC Declaration & Responsible Party 14

FILL IN AND SAVE

Record information regarding your new Aerus Mobile here.
Retain for future reference.

Model No. _____

Serial No. _____

Date of Purchase _____

Independent Distributor/Contractor:

Name _____


Phone No. _____

Address _____

SPECIFICATIONS

Aerus Mobile

- Model number: A1018D
- Sales number: 50111

Model A1018D meets California ozone emissions limit. CARB Certified. Validated to UL 2998.**Technology:**

- ActivePure® Technology

Electrical:

- 12 Volt DC
- 100 - 240 VAC 50/60Hz with adapter
- Power Usage: 12 Volts, 10.7 Watts Max

Mechanical:

- Fuse: 2 Amp Buss type (12 Volt DC) Auto adapter only
- 3-speed fan

Safety:

- Conforms to UL 867

Weight & Dimensions:

- 8 ounces (0.22 kg)
- 3.625" W x 6" H x 1.0" D (w/o base)
(9.21cm x 15.25cm x 2.54cm)

Operating Temperature:

- 45°F - 100°F (7°C - 38°C)

Coverage*:

- Up to 50 sq. ft. (4.6 m²) for single occupant use.
- Not for use in medical or health care environments.
- *Dependent on occupancy of the space.

Warranty:

- Limited 1 Year Warranty
- *Dependent upon product registration.

We reserve the right to change or modify any specification without notice.

STORAGE AND DISPOSAL

Do not dispose of this product as household waste. Electrical waste and electronic products should be appropriately recycled as required by practices established by your local authority.



If you have any questions regarding the use of this product, contact your Independent Distributor/ Contractor or Aerus Customer Service at 800.243.9078 (U.S.) or 800.668.0763 (CANADA) or email customerservice@aerusonline.com.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING

UV Lamp operation; do not operate this unit unless the case is completely and correctly assembled. Failure to comply may result in serious eye damage.



CAUTION

- Not for use on 12 volt positive ground or 24 volt vehicles; doing so may damage the product
- **DO NOT** operate unit near heat sources, open flame, or combustible vapors or gases
- The unit must be disconnected from its power source before servicing, and should not have the power reconnected unless the case is correctly and completely reassembled

Read this manual in its entirety before using your Aerus® Mobile.

Keep out of the reach of children.

- Disconnect power cord before servicing
- **DO NOT** immerse in water or other liquids
- **DO NOT** touch the control panel or plug with a wet hand
- **DO NOT** insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the air cleaner
- To prevent a possible fire, **DO NOT** block the air intakes or exhaust in any manner; **DO NOT** use on soft surfaces, where openings may become blocked
- To disconnect air cleaner, turn controls to **OFF**, then remove plug from outlet; pull firmly on the plug, **DO NOT** unplug by pulling on the cord
- Always unplug the unit before moving or cleaning, or whenever the air cleaner is not in use
- **DO NOT** use outdoors or on wet surfaces
- **DO NOT** attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit, doing so will void your warranty
- Connect to properly grounded outlets only
- To reduce the risk of electrical shock, **DO NOT** change the plug in any way

SAVE THESE INSTRUCTIONS

FOR CANADIAN CUSTOMERS ONLY

AERUS® MOBILE

Sales No. : 50111

This UV device helps reduce the spread of viruses in the air.

Keep out of the reach of children.

Please read the label and owner's manual before using: aerusonline.com/manuals

PRECAUTIONS:

WARNING: UV radiation emitted from this device. Unintended use of the device, or damage to the housing, may result in exposure to ultraviolet radiation. Ultraviolet radiation may cause eye and skin irritation. Avoid exposing eyes and skin to ultraviolet radiation.

FIRST AID INSTRUCTIONS: Please contact your healthcare provider in the event of injury caused by this device.

DIRECTIONS FOR USE:

Plug in either the 12VDC car adapter or the AC adapter, leaving at least one inch of open area to allow for airflow. Please see owner's manual for detailed instructions on using, handling, storing and disposing of the device, and procedures to mitigate any associated risks.

The use of this device is a supplement to and not a substitute for standard infection control practices; users must continue to follow all current infection control practices, including those related to the cleaning and disinfection of environmental surfaces.

FOR INQUIRIES CONTACT:


AERUS CANADA, INC.
Laird Business Park
3480 Laird Road, Units 2-5
Mississauga, Ontario, Canada, L5L 5Y4

W. Parrell, Manager
(905) 569-9399
wparrell@aerusonline.com

Aerus Canada, Inc. is affiliated with ActivePure Manufacturing, LLC
1300 Valley Drive, Bristol, VA 24201

PARTS & ACCESSORIES

- A. Wire Stand (9950153)
- B. Base (9950154)
- C. Knob/Clamp Pack (2) (9950155)
- D. 12 Volt DC Adapter (9950157)
- E. 2.0 AMP Fuse (9950162)
- F. AC ADAPTER (9950158)
- G. ActivePure® Bulb Assembly Service Kit (9950209)



OPERATION



- DO NOT operate the Aerus® Mobile 24/7 as doing so may cause overheating
- DO NOT place unit where it may be exposed to temperatures above 100°F as doing so may cause the plastic to deform

1. If desired, mount the base in an appropriate location (See 7).
2. Adjust the wire stand (See Page 7).
3. Plug in either the 12VDC car adapter or the AC adapter, leaving at least one inch of open area to allow for airflow.
4. The Aerus Mobile unit will turn on when power is supplied to the unit.


ON/OFF: When pressed, the unit turns on or off. LED above button will be lit when unit is on.

TIMER: When pressed, it turns the **Timer** on for 4 hours, then turns off. LED above button will be lit when the **Timer** is on.

NOTE: If Timer is not pressed, the unit will operate continuously, until turned off or unplugged.


PURIFIER: Adjusts the Purifier Fan by pressing the Purifier **UP** and Purifier **DOWN** buttons.

5. When the unit is off, all the LED lights will also be off.




MOUNTING THE BASE


The base for the Aerus® Mobile can be mounted using the included suction cups, Velcro, or screws, depending on preference. When using suction cups or Velcro, be sure the surface is smooth and clean. Dirt, grease, protectants, and other substances will affect performance and holding ability.



1. Attach suction cups by pressing and twisting into the base, or...



2. Peel and stick one part of the Velcro to the base, then attach the other to a clean, dry surface, or...




3. Screws may be used for extra security and where the other methods are not appropriate.


ADJUSTING THE WIRE STAND

The wire stand on the Aerus Mobile allows for quick release from the base, provides a stand or hanger for the unit independent of the base, and allows the unit to either stand or hang from the base depending on how the base is mounted.


To adjust the wire stand, loosen the two knobs on the sides of the unit approximately 1/2 turn. The unit may then be tilted up or down to adjust the angle or moved on the wire stand to change the height. You can also remove and change the position of the wire stand to accommodate several different mounting methods. To reinstall, simply align the two clamp collars and insert the wire stand. Once the unit is adjusted, tighten both knobs to hold it in place.



WIRE STAND POSITIONS




1. Sitting on a flat surface with or without the base
2. Hanging over an edge pointing down (laundry hamper, garbage can, etc.)



3. Sitting on a flat surface without the base
4. On a vertical surface with the base (wall mount, window, etc.)
5. Hanging over an edge pointing up (seat pocket in car)

WIRE STAND POSITIONS (CONTINUED)



NOTE: Unit can be used without attaching the base or wire stand.

POWER ADAPTERS




The Aerus® Mobile has an operating voltage range of 11 VDC to 14.6 VDC. If the voltage coming into the unit is too high, the unit may blow the 12 Volt DC adapter fuse. This type of problem usually indicates something is wrong with a vehicle's electrical system. If the unit shuts down while using the 12 Volt DC automotive adapter and you are unsure of the cause, check the adapter fuse. If the fuse is not blown, test the unit using the supplied AC adapter. Once the voltage problem (drained car battery, electrical system problem, etc.) is corrected by a qualified service person, you will be able to resume using your Aerus Mobile with the 12 Volt DC adapter.




Not for use on 12 volt positive ground or 24 volt vehicles. Doing so may damage the product.

The Aerus® Mobile comes with both a 12 volt DC car adapter and a 100 - 240 volt 50/60 Hz AC adapter with interchangeable plugs.



Insert the car adapter into an appropriate 12 Volt automotive type power outlet.


12 Volt DC Adapter Fuse



To change the car adapter fuse, unscrew and remove the front of the adapter. Replace with the same type and rating only: 2 amp Buss type fuse (service part #9950162).

NOTE: For proper operation using the 12 Volt car adapter, make sure the fit in the power outlet is snug. A loose fit may cause issues in unit operation or blown fuses.

OR




Select and install the proper international plug into the AC adapter. Insert correctly assembled adapter into a standard electrical outlet.

NOTE: when installing one of the interchangeable plugs, be sure to twist and lock it into place. When removing a plug, press the raised tab to release, then turn the plug out the top.

POWER ADAPTERS (CONTINUED)


THEN




Insert the small adapter plug into the opening located underneath at the rear of the unit.

PORTABILITY


Depending on how it is mounted, your Aerus® Mobile can be ready to take with you in just a few seconds.



1. Once the unit is assembled and the base mounted, simply snap the wire stand into the base. The latch at the front of the base should snap into place, locking in the stand and unit.



2. To remove the unit from an attached base, press down on the front latch and slide the unit back, then up.



3. For added convenience, mount extra bases where you use your Aerus Mobile most. See your Independent Distributor/Contractor for more information.

NOTE: If you prefer to remove the base and unit together, mount the base with Velcro or suction cups to a clean, dry surface.

CLEANING THE UNIT



The unit must be disconnected from its power source before servicing, and should not have the power reconnected unless the case is correctly and completely reassembled.

Depending on environmental conditions, your Aerus Mobile will require periodic cleaning every one to three months.

ActivePure® Target

Clean the target by gently removing dust with a small, soft brush.

UV Bulb

The UV bulb should be gently wiped with a soft, dry cloth. Avoid handling the UV bulb more than necessary.

CLEANING THE UNIT (CONTINUED)

Case

Clean the exterior case of your Aerus Mobile with a soft cloth dampened (not wet) with water. Do not use harsh chemicals or solvents.

Fan / Interior of Unit

The interior and fan may be cleared of dust using canned air suitable for electronics.

NOTE: See Parts & Accessories on Page 4, for detail views of components.


REMOVING THE ACTIVEPURE® BULB ASSEMBLY




The unit must be disconnected from its power source before servicing, and should not have the power reconnected unless the case is correctly and completely reassembled.

Service Instructions: For Maintenance and Replacement of Service Kit 9950209.


All user maintainable parts of the Aerus® Mobile Rechargeable are accessed by removing the lower half of the case.




1. Turn unit over, tilt up slightly, and remove screws at the front of the unit.




2. With the front remaining tilted up, slide the lower half of the case back and up until it is free.



3. Lift the small circuit board holding the target screen and bulb (Bulb Assembly) from the two tabs.



4. Disconnect the leads of the Bulb Assembly from the main circuit board.







5. Remove the Bulb Assembly from the unit.

INSTALLING THE ACTIVEPURE® BULB ASSEMBLY

Reinstallation is the reverse of the above steps:

1. **UV Lamp** – Do not touch with bare hands. If touched, clean the bulb with a cotton swab and a small amount of alcohol.
2. Attach ActivePure® Target Screen (a) to the Target Frames (b).
3. Install the legs of the Target Frames (b) into the four holes of the Bulb Assembly PC board (c).
4. Attach the 3-pin connector (e) of the Bulb Assembly to the main unit PC board.
5. Carefully align the two holes in the Bulb Assembly to the two tabs on the main unit.
6. Press gently to install the Bulb Assembly.
7. Carefully replace the bottom case, being sure the pins inside the back of the bottom case fit into the two standoffs at back of the top case.
8. Slide the bottom case forward then down, making sure the wires are completely inside the case.
9. Check for proper alignment before installing and tightening the screws.
10. Check for proper alignment before installing and tightening the screws.

NOTE: Failure to correctly assemble may cause damage to the case.



For questions on maintenance procedures, contact your Independent Distributor/Contractor or Aerus Customer Service at 800.243.9078 (U.S.) or 800.668.0763 (CANADA) or email customerservice@aerusonline.com.

TROUBLESHOOTING



Under no circumstances should your Aerus® Mobile unit be operated while any part of the case is damaged, missing, or disassembled. If the case is damaged, return your unit to your Independent Distributor/Contractor for repair or replacement. Direct exposure to the internal UV light may cause eye damage.

TROUBLESHOOTING (CONTINUED)

Troubleshooting – What To Look For First

1. Unit does not operate/ all LEDs off:

- Unplug and reinsert the adapter plug and adapter to check where the power supply is plugged in to be sure it has power
- If using the 12 Volt DC car adapter, remove the fuse by unscrewing the end of the adapter and check to see if it is blown; replace it with the same type and rating fuse only (See Specifications, Page 2)

NOTE: If the fuse is not blown, check the outlet for proper voltage

2. UV bulb may not be working:

- Press the **PURIFIER UP** or **PURIFIER DOWN** buttons to turn the Purifier function **ON**
- If cleaning and reinstalling does not correct the problem, replace the Bulb Assembly (service kit #9950209)
- When looking through the rear inlet vents in low light you should see a slight bluish glow; if there is no glow, replace the Bulb Assembly (Service Kit #9950209)

3. Lack of air flow:

- Make sure the intake vents are not blocked and the front of the unit is clear
- Check to see if the fan is operating (See Page 10)

If your unit fails to operate properly after performing troubleshooting, contact your Independent Distributor/Contractor or Aerus Customer Service at 800.243.9078 (U.S.) or 800.668.0763 (CANADA) or email customerservice@aerusonline.com.

REPLACEMENT PARTS & SERVICE



WARNING

Use only replacement parts recommended by the manufacturer.

REPLACEMENT PARTS (QTY)	PART NUMBER
ActivePure® Bulb Assembly Service Kit	50206
2.0 AMP Fuse	9950162
12 Volt DC Adapter	9950157
AC ADAPTER	9950158
Base	9950154
Knob/Clamp Pack (2)	9950155
Wire Stand	9950153

To order replacement parts, contact your Independent Distributor/Contractor or Aerus Customer Service at 800.243.9078 (U.S.) or 800.668.0763 (CANADA) or email customerservice@aerusonline.com.

WARRANTY INFORMATION

Limited 1 Year Warranty

To register your Aerus® Mobile unit, visit aerusonline.com/warranty or call Aerus Customer Service at 800.243.9078 (U.S.) or 800.668.0763 (CANADA) or email customerservice@aerusonline.com.

WHAT IS COVERED BY THIS WARRANTY

We warrant the Aerus Mobile to the consumer, subject to the conditions below, against defects in workmanship or material, provided that the products are returned to an authorized Aerus service location within the following time periods:

- Aerus Mobile within one (1) year of date of purchase.

INSTALLATION AND MAINTENANCE REQUIREMENTS

This warranty is expressly conditioned upon proper installation, operation, cleaning and maintenance, all in accordance with the Owner's Manual. Failure to meet any of these requirements will void this warranty. Servicing of your Aerus Mobile by parties other than our authorized representative and/or using parts other than genuine parts will also void this warranty.

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE

Customer must contact Aerus Customer Service or their Independent Distributor/Contractor and provide proof of purchase within the above time period. We will repair or replace and return the product, without charge and within a reasonable period of time, subject to the conditions in the above paragraphs, if its examination shall disclose any part to be defective in workmanship or material. If we, in our discretion, are unable to repair the product after a reasonable number of attempts, we will provide either a refund of the purchase price or a replacement unit, at the company's option.

WHAT IS NOT COVERED BY THIS WARRANTY

This product is intended for household use only. Ordinary wear and tear shall not be considered a defect in workmanship or material. These warranties do not apply to filters nor for loss or damage caused by accident, fire, abuse, misuse, improper installation, modification, misapplication, commercial use, or by any repairs other than those provided by an authorized Aerus service location.

MISSING SERIAL NUMBERS AND UNAUTHORIZED CHANNELS

If a valid serial number is missing from the product, the warranty will be voided. Aerus products are authorized for sale through Aerus Independent Distributors/Contractors only. Warranties are voided if a product is purchased through unauthorized channels, this includes websites that are not authorized to use Aerus trademarked names, images and logos as well as Internet auction sites (e.g. ebay and Craigslist). The only approved Internet presence for Aerus products is aerusonline.com. To confirm warranty coverage prior to purchasing a product, contact Aerus Customer Service at 800.243.9078 (U.S.) or 800.668.0763 (CANADA) or email customerservice@aerusonline.com with the serial number located on the unit.

EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES AND CONDITIONS

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, WE MAKE NO REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND. ALL OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, ARE HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

LIMITATION OF LIABILITY FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES

WE SHALL NOT IN ANY CASE BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING FROM BREACH OF EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, CONDITIONS, GUARANTEES OR REPRESENTATIONS, BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR ANY OTHER LEGAL THEORY. Such excluded damages include, but are not limited to, loss of profits or revenue, and loss of the use of the products.

FOR U.S. APPLICATION ONLY

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow limitations on warranties, or on remedies for breach. In such states, the above limitations may not apply to you.

FOR CANADIAN APPLICATION ONLY

Exclusion of Subsequent Owners: Except as otherwise required by applicable legislation, this warranty is not transferable. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from province to province. Some provinces and territories do not allow limitations on warranties, or on remedies for breach. In such provinces or territories, the above limitations may not apply to you. If any provision of this warranty or part thereof is held by a court of competent jurisdiction to be invalid, illegal, or unenforceable, the validity, legality and enforceability of the remaining provisions or parts thereof will not in any way be affected or impaired within the jurisdiction of that court. This entire warranty shall continue to be valid, legal and enforceable in any jurisdiction where a similar determination has not been made.

This warranty is provided by:

ActivePure Manufacturing, LLC
1300 Valley Drive,
Bristol, VA 24201

SERVICE

Every effort is made to ensure customers receive an up-to-date instructions manual on the use of our products; however, from time to time, modifications to our products may without notice make the information contained herein subject to alteration. For the latest information, please contact Aerus Customer Service at 800.243.9078 (U.S.) or 800.668.0763 (CANADA) or email customerservice@aerusonline.com.

FCC DECLARATION & RESPONSIBLE PARTY

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant of part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the Independent Business Owner for help.


FCC DECLARATION OF CONFORMITY

Name: Aerus® Mobile
Model: A1018D
Produced For: ActivePure Manufacturing, LLC


This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

RESPONSIBLE PARTY

ActivePure Manufacturing, LLC
1300 Valley Drive
Bristol, VA 24201
Ph: 800.243.9078

Signature: 

Printed Name: Andrew Eide
Title: Vice President of Product Development and Manufacturing
Date: 05/30/2024




For information regarding the use of this product, please contact Customer Service.


800.243.9078 (U.S.)

800.668.0768 (CANADA)

customerservice@aerusonline.com



MOBILE



PURIFICATEUR D'AIR ÉLECTRONIQUE PORTATIF

LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL AFIN
D'UTILISER CORRECTEMENT L'APPAREIL ET
D'ASSURER SON FONCTIONNEMENT OPTIMAL.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

APERÇU DU PRODUIT

Félicitations pour l'achat de votre appareil! Votre nouvel appareil Aerus® Mobile est conçu pour offrir plusieurs années de service sans soucis et avec peu d'entretien. Veuillez vous assurer de lire et de suivre toutes les procédures d'entretien décrites dans ce manuel d'utilisation, et de n'installer que les pièces de rechange d'origine Aerus®.

SOMMAIRE

Description du produit	17
Spécifications	17
Stockage et mise au rebut	17
Consignes de sécurité importantes	18
Pour les clients au Canada seulement.	19
Composants et accessoires	20
Utilisation	21
Installation du socle	22
Ajustement du support en fil de fer	22
Positions du support en fil de fer.	22
Adaptateurs d'alimentation	23
Portabilité	24
Nettoyage de l'appareil	24
Démontage de la Assemblage de Ampoule ActivePure	25
Installation de l'assemblage d'ampoules ActivePure	26
Dépannage	26
Pièces de rechange et réparation	27
Informations relatives à la garantie.	28
Déclaration FCC et partie responsable	29

À REMPLIR ET À CONSERVER

Répertoriez ici les renseignements de votre nouvel Aerus Mobile.
Conserver pour référence future.

Modèle no _____

Numéro de série. _____

Date d'achat _____

Distributeur/entrepreneur indépendant:

Nom _____

Numéro de téléphone _____

Adresse _____

SPÉCIFICATIONS

Aerus Mobile

• Numéro de modèle : A1018D

• Numéro de vente : 50111

Modèle A1018D respecte la limite d'émissions d'ozone de la Californie. Certifié PAR LE CARB. Validé selon UL 2998.



Technologie:

• Technologie ActivePure®

Électrique:

• 12 Vcc

• 110 - 240 Vca / 50/60 Hz avec adaptateur

• Consommation d'énergie : 12 Volts, 10 7 Watts Max

Mécanique:

• Fusible: 2 A, type Buss e (adaptateur 12 Vcc uniquement)

• Ventilateur 3 vitesses

Sécurité:

• Conforme à la norme UL 867

Poids et dimensions:

• 8 oz (0,22 kg)

• 3,625 po x 6,0 po x 1,0 po (sans socle)
(9,21 cm x 15,25 cm x 2,54 cm)

Température de fonctionnement:

• 45 à 100°F (7 à 38°C)

Couverture*:

• Jusqu'à 50 pi ca (4,6 m²) pour un seul occupant.

Ne pas utiliser dans des environnements médicaux ou de soins de santé.

*Selon l'occupation de l'espace .

Garantie:

• Garantie limitée de 1 an

*Dépend de l'enregistrement du produit.

Nous nous réservons le droit de changer ou de modifier toute spécification sans préavis.

STOCKAGE ET MISE AU REBUT

Ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères. Les déchets électriques et produits électroniques doivent être recyclés convenablement, conformément aux pratiques établies par votre autorité locale.



Si vous avez des questions concernant ce produit , contactez votre distributeur ou entrepreneur indépendant, ou le service à la clientèle Aerus au 1.800.243.9078 (ÉTATS-UNIS) ou 1.800.668.0763 (CANADA) ou par courriel customerservice@aerusonline.com..

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



**MISE EN
GARDE**

Lampe UV sous tension. Ne pas utiliser cet appareil si son boîtier n'est pas complètement et correctement assemblé. Des lésions oculaires graves peuvent survenir si cette mise en garde n'est pas respectée.



ATTENTION

- **NE PAS** utiliser dans un véhicule de 12 volts à masse positive ou de 24 volts; le produit pourrait subir des dommages
- **NE PAS** utiliser l'appareil à proximité de sources de chaleur, de flammes nues ou de vapeurs ou gaz combustibles
- L'unité doit être débranchée de sa source d'alimentation avant tout entretien, et ne doit être rebranchée que si le boîtier est complètement et correctement réinstallé

Veuillez lire ce manuel dans son intégralité avant d'utiliser votre appareil Aerus Mobile.

Garder hors de la portée des enfants.

- Débrancher le cordon électrique avant de procéder à l'entretien de l'appareil
- **NE PAS** immerger dans l'eau ou d'autres liquides
- **NE PAS** toucher le panneau de commande ou la prise avec les mains mouillées
- **NE PAS** introduire ni laisser pénétrer d'objets étrangers dans une ouverture de ventilation ou de sortie, au risque de provoquer un choc électrique ou un incendie, ou d'endommager le purificateur d'air
- Pour éviter tout risque d'incendie, **NE PAS** bloquer les entrées ou les sorties d'air de quelque manière que ce soit; **NE PAS** utiliser l'appareil sur une surface molle, ce qui risquerait de bloquer les ouvertures
- Pour débrancher le purificateur d'air, mettre le bouton de commande en position **OFF** (Arrêt), puis retirer la fiche de la prise de courant; tirer fermement sur la prise, **NE PAS** débrancher en tirant sur le cordon
- Débrancher toujours le purificateur d'air avant de le déplacer ou de le nettoyer, ou lorsque l'appareil n'est pas utilisé
- **NE PAS** utiliser l'appareil à l'extérieur ou sur des surfaces humides
- **NE PAS** essayer de réparer ou d'ajuster les fonctions électriques ou mécaniques de cet appareil; votre garantie en serait annulée
- Brancher uniquement à des prises correctement mises à la terre
- Afin de réduire les risques d'électrocution, **NE PAS** modifier la fiche électrique de quelque manière que ce soit

CONSERVER CES CONSIGNES

POUR LES CLIENTS AU CANADA SEULEMENT

AERUS® MOBILE

Numéro de série : 50111

Ce modèle à rayons UV permet de réduire la propagation des virus dans l'air.

Garder hors de la portée des enfants.

Veuillez lire l'étiquette et le manuel d'utilisation avant de l'utiliser: aerusonline.com/manuals

PRÉCAUTIONS:

AVERTISSEMENT: Cet appareil émet un rayonnement UV. Une utilisation involontaire de l'appareil ou un boîtier endommagé peuvent entraîner une exposition aux rayons ultraviolets. Les rayons ultraviolets peuvent provoquer une irritation des yeux et de la peau. Évitez d'exposer les yeux et la peau aux rayons ultraviolets.

INSTRUCTIONS DE PREMIERS SECOURS: Veuillez contacter votre professionnel de la santé en cas de blessure causée par cet appareil.

MODE D'EMPLOI:

Brancher soit l'adaptateur de voiture 12 V CC, soit l'adaptateur secteur, en laissant au moins un pouce d'espace pour permettre à l'air de circuler. Se reporter au manuel de l'utilisateur pour obtenir des instructions à suivre détaillées pour utiliser, manipuler, entreposer et mettre au rebut l'appareil, ainsi que les procédures d'atténuation des risques associés.

L'utilisation de cet appareil constitue un complément et non un substitut aux pratiques standard de contrôle des infections. Les utilisateurs doivent continuer à suivre toutes les pratiques actuelles de contrôle des infections, y compris celles liées au nettoyage et à la désinfection des surfaces environnantes.

POUR LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS:



AERUS CANADA, INC.
Laird Business Park
3480 Laird Road, Units 2-5
Mississauga, Ontario, Canada, L5L 5Y4

W. Parrell, Manager
(905) 569-9399
wparrell@aerusonline.com

Aerus Canada Inc. est affiliée à ActivePure Manufacturing, LLC
1300 Valley Drive, Bristol, VA 24201

COMPOSANTS ET ACCESSOIRES

- A. Support en Fil de Fer (9950153)
- B. Socle (9950154)
- C. Mollettes/Colliers (2) (9950155)
- D. Adaptateur 12 Vcc (9950157)
- E. FUSIBLE 2.0 A (9950162)
- F. ADAPTATEUR CA (9950158)
- G. Kit d'entretien pour ampoule ActivePure (9950209)



UTILISATION



- **NE PAS** utiliser l'Aerus Mobile en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7; une surchauffe de l'appareil pourrait survenir
- **NE PAS** placer l'appareil à un endroit où il risquerait d'être exposé à des températures supérieures à 100°F (38°C); risque de déformation du plastique

1. Si souhaité, monter le socle à un emplacement approprié voir ci-dessous (voir page 22).
2. Ajuster le support en fil de fer (voir page 22).
3. Branchez l'adaptateur 12 VCC pour automobile ou l'adaptateur sur une prise électrique fonctionnelle, en laissant au moins un pouce de dégagement pour permettre à l'air de circuler librement.
4. L'Aerus Mobile se met en marche lorsque l'appareil est alimenté en électricité.


ON/OFF (Marche/Arrêt): Ce bouton met en marche ou arrête l'appareil. Le voyant lumineux au-dessus du bouton est allumé lorsque l'unité est sous tension.

TIMER (Minuteur) : Ce bouton active la Minuterie pendant 4 heures, délai au bout duquel l'appareil s'éteint. Le voyant lumineux au-dessus du bouton est allumé pendant que la Minuterie est activée.

REMARQUE: Si le bouton TIMER n'est pas enfoncé, l'appareil fonctionne en continu jusqu'à ce qu'il soit arrêté ou débranché.


PURIFIER: Ajustement de la vitesse du ventilateur, en appuyant sur le bouton à flèche vers le haut ou vers le bas.

5. Lorsque l'unité est hors tension, tous les voyants lumineux sont éteints.




INSTALLATION DU SOCLE


Le socle de l'Aerus Mobile peut être monté en utilisant les ventouses, l'attache Velcro ou les vis fournies, selon vos préférences. Lorsque les ventouses ou la bande Velcro sont utilisées, s'assurer que la surface choisie est lisse et propre. Les performances et la force de maintien de la fixation sont affectées par la saleté, la graisse, les enduits protecteurs et autres substances.



1. Fixer les ventouses en les insérant dans le socle tel qu'illustré, ou...



2. Peler et coller une partie de l'attache Velcro sur le socle, puis coller l'autre partie à une surface propre et sèche, ou...




3. Des vis peuvent être utilisées pour plus de sécurité, ou lorsque les autres méthodes ne sont pas adaptées.


AJUSTEMENT DU SUPPORT EN FIL DE FER

Le support en fil de fer de l'Aerus Mobile permet de détacher rapidement l'appareil de son socle, et devient un support indépendant qui permet de poser l'appareil sur une surface ou de le suspendre au socle, selon la façon dont ce dernier est installé.


Pour ajuster le support en fil de fer, desserrer les deux molettes sur les côtés de l'appareil, en les tournant d'un demi-tour environ. Il est ensuite possible d'incliner l'appareil vers le haut ou vers le bas pour ajuster son inclinaison, ou de le déplacer sur le support en fil de fer pour ajuster sa hauteur. Il est également possible de retirer le support en fil de fer et de changer sa position de manière à l'adapter à différentes méthodes de montage. Pour le réinstaller, il suffit d'aligner les deux colliers de serrage et d'insérer le support en fil de fer. Une fois l'appareil positionné, serrer les deux molettes pour le maintenir en place.




ENSUITE




OU



POSITIONS DU SUPPORT EN FIL DE FER




1. Posé sur une surface plane, avec ou sans le socle.
2. Suspendu à un rebord, pointé vers le bas (panier à linge, poubelle, etc.)




3. Posé sur une surface plane sans le socle.
4. Sur une surface verticale avec le socle (support mural, fenêtre, etc.)
5. Suspendu à un rebord, pointé vers le haut (poche de siège de voiture).

POSITIONS DU SUPPORT EN FIL DE FER (SUITE)




REMARQUE: L'appareil peut être utilisé sans le socle ou le support en fil de fer.

ADAPTATEURS D'ALIMENTATION



MISE EN GARDE


La plage de tension de fonctionnement de l'Aerus Mobile™ va de 11,0 à 14,6 Vcc. Si la tension d'entrée de l'appareil est trop élevée, le fusible de l'adaptateur 12 Vcc risque de sauter. Ce type de problème indique généralement que le système électrique du véhicule est défaillant. Si l'appareil s'éteint lors de l'utilisation de l'adaptateur de voiture 12 Vcc et que la cause semble incertaine, vérifier le fusible de l'adaptateur. Si le fusible est encore bon, tester le fonctionnement de l'appareil à l'aide de l'adaptateur secteur fourni. Une fois le problème de tension (batterie déchargée, problème électrique, etc.) corrigé par un technicien qualifié, votre Aerus Mobile™ pourra de nouveau être utilisé avec l'adaptateur 12 Vcc.



ATTENTION


Ne pas utiliser dans un véhicule de 12 volts à masse positive ou de 24 volts. Le produit pourrait subir des dommages.

L'Aerus Mobile est livré avec un adaptateur de voiture 12 Vcc et un adaptateur secteur 100-240 V 50/60 Hz avec fiches interchangeables.



Insérer l'adaptateur de voiture dans une prise de courant automobile de 12 V appropriée.


Fusible d'adaptateur 12 Vcc



Pour changer le fusible de l'adaptateur de voiture, dévisser et retirer l'avant de l'adaptateur. Le remplacer uniquement par un fusible de même type et calibre : fusible de type Buss de 2 A (pièce de service réf. 9950162)

REMARQUE: Pour un fonctionnement correct avec l'adaptateur de voiture 12 V, s'assurer que la fiche est bien ajustée dans la prise de courant. Une fiche lâche peut provoquer un dysfonctionnement de l'appareil ou faire sauter des fusibles.

OU




Localiser et installer la fiche internationale appropriée dans l'adaptateur secteur. Insérer l'adaptateur correctement assemblé dans une prise électrique standard.

REMARQUE: Pour installer l'une des fiches interchangeables, s'assurer de la tourner et de la verrouiller en place. Pour retirer une fiche, appuyer sur la languette protubérante pour la déverrouiller, puis tourner la fiche vers le haut.

ADAPTATEURS D'ALIMENTATION (SUITE)


ENSUITE




Insérer la petite fiche de l'adaptateur dans la prise située en dessous, à l'arrière de l'appareil.

PORTABILITÉ


Selon la façon dont il est monté, votre Aerus Mobile peut être prêt à être emporté avec vous en quelques secondes seulement.



1. Une fois l'appareil assemblé et le socle monté, fixer simplement le support en fil de fer dans le socle. Le loquet à l'avant du socle doit s'enclencher, ce qui verrouille le support et l'appareil.



2. Pour retirer l'appareil d'un socle fixé au mur, appuyer sur le loquet avant et faire coulisser l'appareil vers l'arrière, puis vers le haut.



3. Pour plus de commodité, installer des socles supplémentaires aux endroits où l'appareil Aerus Mobile est le plus souvent utilisé. Contacter un distributeur/entrepreneur indépendant pour plus d'informations.

REMARQUE: Si vous préférez retirer le socle et l'unité ensemble, monter le socle avec l'attache Velcro ou les ventouses sur une surface propre et sèche.

NETTOYAGE DE L'APPAREIL



ATTENTION

L'unité doit être débranchée de sa source d'alimentation avant tout entretien, et ne doit être rebranchée que si le boîtier est complètement et correctement réinstallé.

Selon les conditions environnementales, un nettoyage périodique de votre Aerus Mobile sera nécessaire, tous les un à trois mois.

Cible ActivePure®

Nettoyer la cible en retirant délicatement la poussière avec une petite brosse souple.

Ampoule UV

L'ampoule UV doit être essuyée délicatement avec un chiffon doux et sec. Éviter de manipuler l'ampoule UV au-delà du nécessaire.

NETTOYAGE DE L'APPAREIL (SUITE)

Boîtier

Nettoyer l'extérieur du boîtier de votre Aerus Mobile avec un chiffon doux humide (et non mouillé). Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs ou de solvants.

Ventilateur / Intérieur de l'appareil

L'intérieur et le ventilateur peuvent être dépoussiérés avec de l'air comprimé pour électronique..

REMARQUE : Voir Composants et accessoires à la page 20, pour une vue détaillée des composants.

DÉMONTAGE DE LA ASSEMBLAGE DE AMPOULE ACTIVEPURE®




ATTENTION


L'appareil doit être débranché de sa source d'alimentation avant tout entretien, et ne doit pas être rebranché à moins que le boîtier soit correctement et complètement remonté.

Instructions d'entretien : pour la maintenance et le remplacement de la trousse d'entretien 9950209


Toutes les pièces du Aerus Mobile dont l'entretien est effectué par l'utilisateur sont accessibles en retirant la moitié inférieure du boîtier.




1. Retourner l'appareil, incliner légèrement l'avant vers le haut, puis retirer les vis situées à l'avant de l'unité




2. Avec la face avant toujours inclinée vers le haut, faire coulisser la moitié inférieure du boîtier vers l'arrière et le haut pour la séparer de l'appareil.



3. Soulever la petite carte électronique qui retient l'écran cible et l'ampoule (Assemblage d'ampoule) aux deux languettes.



4. Débrancher les fils de assemblage l'ampoule de la carte électronique de l'unité principale.



5. Retirer assemblage l'ampoule de l'appareil.




INSTALLATION DE LA ASSEMBLAGE DE AMPOULE ACTIVEPURE®

La réinstallation se fait en suivant en sens inverse les étapes:

1. **Lampe UV** — Ne pas toucher avec les mains nues. En cas de contact, nettoyer l'ampoule avec un coton-tige imbibé d'une petite quantité d'alcool.
2. Fixer l'écran cible ActivePure® (a) aux cadres cibles (b).
3. Insérer les pieds des cadres cibles (b) dans les quatre trous de la carte électronique de l'ensemble ampoule (c).
4. Fixer le connecteur à 3 broches (e) de l'ensemble ampoule à la carte électronique de l'unité principale.
5. Aligner soigneusement les deux trous de l'ensemble ampoule avec les deux languettes de l'unité principale.
6. Appuyer délicatement pour installer l'ensemble ampoule.
7. Réinstaller soigneusement le boîtier inférieur, en s'assurant que les ergots à l'intérieur de l'arrière du boîtier inférieur s'alignent avec les deux entretoises à l'arrière du boîtier supérieur.
8. Faire coulisser le boîtier inférieur vers l'avant puis vers le bas, en s'assurant que les fils se placent complètement à l'intérieur du boîtier.
9. Vérifier que les deux parties du boîtier sont bien alignées avant d'installer et de serrer les vis.

REMARQUE: Le boîtier peut subir des dommages s'il n'est pas assemblé correctement.

10. Remplacer le couvercle et les deux vis.



Pour plus d'informations, contactez votre distributeur ou entrepreneur indépendant ou le service à la clientèle d'Aerus au 1.800.243.9078 (ÉTATS-UNIS) ou 1.800.668.0763 (CANADA) ou par courriel customerservice@aerusonline.com.

DÉPANNAGE



**MISE EN
GARDE**

Votre appareil Aerus Mobile ne doit jamais être utilisé si une partie du boîtier est endommagée, manquante ou démontée. Si le boîtier est endommagé, retourner l'appareil à votre distributeur/entrepreneur indépendant pour réparation ou remplacement. Une exposition directe au faisceau lumineux UV interne peut provoquer des lésions oculaires.

DÉPANNAGE (SUITE)

Dépannage – Où chercher en premier

1. L'appareil ne fonctionne pas / tous les voyants lumineux sont éteints:

- Débrancher et rebrancher la fiche de l'adaptateur pour savoir à quelle source l'alimentation est branchée et s'assurer qu'elle est bien sous tension
- Si l'adaptateur de voiture 12 Vcc est utilisé, retirer le fusible, en dévissant l'extrémité de l'adaptateur, et vérifier son état; le remplacer uniquement par un fusible de même type et calibre (voir spécifications, Page 17)

REMARQUE: Voir la fiche d'instructions d'entretien pour une vue détaillée des composants

2. L'ampoule UV est possiblement défectueuse:

- Appuyer sur le bouton PURIFIER à flèche vers le haut ou vers le bas pour activer la fonction de purification
- Si le nettoyage et la réinstallation ne corrigent pas le problème, remplacer l'ampoule (kit d'entretien, réf. 9950209)
- En regardant dans les entrées d'air à l'arrière de l'appareil, sous une faible luminosité, une légère lueur bleutée devrait apparaître; si aucune lueur n'est visible, remplacer l'ampoule (kit d'entretien, réf. 9950209)

3. Circulation d'air insuffisante:

- S'assurer que les entrées d'air ne sont pas obstruées et que l'avant de l'appareil est dégagé
- Vérifier que le ventilateur fonctionne (Ver Page 25)

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement après le dépannage, contactez votre distributeur/entrepreneur indépendant ou le service à la clientèle Aerus au 1.800.243.9078 (ÉTATS-UNIS) ou au 1.800.668.0763 (CANADA) ou par courriel customerservice@aerusonline.com.

PIÈCES DE RECHANGE ET RÉPARATION



Utiliser uniquement les pièces de rechange recommandées par le fabricant.

PIÈCES DE RECHANGE (QTY)	RÉFÉRENCE PIÈCE
Kit d'entretien pour assemblage de l'ampoule ActivePure®	50206
FUSIBLE 2.0 A	9950162
ADAPTATEUR 12 Vcc	9950157
ADAPTATEUR CA	9950158
SOCLE	9950154
MOLETTES / COLLIERS (2)	9950155
SUPPORT EN FIL DE FER	9950153

Pour commander des pièces de rechange, contactez votre distributeur/entrepreneur indépendant ou au service à la clientèle d'Aerus au 1.800.243.9078 (ÉTATS-UNIS) ou au 1.800.668.0763 (CANADA) ou envoyez un e-mail customerservice@aerusonline.com.

INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Pour enregistrer votre unité Aerus® Mobile, visitez aerusonline.com/warranty ou appelez le service client d'Aerus au 1.800.243.9078 (É-U) ou 1.800.668.0763 (CANADA) ou par courriel customerservice@aerusonline.com.

CE QUI EST COUVERT PAR LA GARANTIE

Nous garantissons l'appareil Aerus Mobile au consommateur, selon les conditions ci-dessous, contre toute défectuosité de fabrication ou de matériaux, à condition que les produits soient retournés à un centre de service agréé Aerus dans les délais suivants :

- Aerus Mobile : un (1) an ou moins après la date d'achat.

CONDITIONS D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN

Cette garantie est expressément assujettie à l'installation, à l'utilisation, au nettoyage et à l'entretien appropriés, le tout en conformité avec le manuel d'utilisation. En cas de nonconformité à l'une de ces exigences, cette garantie sera annulée. L'entretien de votre appareil Aerus Mobile par des parties autres que notre représentant autorisé et/ou l'utilisation de pièces autres que les pièces d'origine annuleront aussi cette garantie.

COMMENT OBTENIR LE SERVICE DE GARANTIE

Le client doit contacter le service à la clientèle Aerus, ou un de nos distributeurs/entrepreneurs indépendants, et fournir une preuve d'achat dans les délais prescrits ci-dessus. Nous procéderons à la réparation ou au remplacement du produit, sans frais et dans un délai raisonnable, sous réserve des conditions indiquées dans les paragraphes ci-dessus, si notre examen révèle qu'une pièce présente une défectuosité de fabrication ou de matériaux. Si, à notre discrétion, nous ne sommes pas en mesure de réparer le produit après un nombre raisonnable de tentatives, nous en rembourserons le prix d'achat ou le remplacerons, au gré de la compagnie.

CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE

Ce produit est destiné à un usage domestique seulement. L'usure normale ne sera pas considérée comme une défectuosité de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne s'applique pas aux filtres, ni à toute perte ou dommage causé par un accident, un incendie, un abus ou une mauvaise utilisation, une mauvaise installation, une modification, une mauvaise application, une utilisation commerciale ou toute réparation effectuée en dehors d'un centre de service agréé Aerus.

NUMÉROS DE SÉRIE MANQUANTS ET POINTS DE VENTE NON AUTORISÉS

Si un numéro de série valide est manquant dans le produit, la garantie sera être annulé Les produits Aerus sont autorisés à la vente par l'intermédiaire d'Aerus Distributeurs/entrepreneurs indépendants seulement Les garanties sont annulées si un produit est acheté par des canaux non autorisés, ceci comprend les sites Web qui ne sont pas autorisés à utiliser la marque de commerce Aerus les noms, les images et les logos ainsi que les sites d'enchères sur Internet (p. ex. ebay et Craigslist). Pour confirmer la couverture de la garantie avant l'achat d'un produit, contactez le service à la clientèle d'Aerus au 1.800.243.9078 (États-Unis) ou au 1.800.668.0763 (CANADA) ou envoyez un courriel à customerservice@aerusonline.com avec le numéro de série situé sur l'unité.

EXCLUSION D'AUTRES GARANTIES ET CONDITIONS

SOUS RÉSERVE DES DISPOSITIONS PRÉVUES AUX PRÉSENTES, NOUS N'ÉNONÇONS AUCUNE REPRÉSENTATION OU GARANTIE. TOUTE AUTRE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER, EST EXPRESSÉMENT DÉCLINÉE.

LIMITE DE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS

NOUS DÉCLINONS TOUTE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS RÉSULTANT DU NON-RESPECT DES GARANTIES, CONDITIONS OU REPRÉSENTATIONS EXPLICITES OU IMPLICITES, D'UNE VIOLATION DE CONTRAT, DE NÉGLIGENCE OU D'AUTRES THÉORIES JURIDIQUES. Ces dommages exclus comprennent, sans s'y limiter, la perte de profits ou de revenus, et la perte de jouissance du produit.

POUR LES ÉTATS-UNIS SEULEMENT

Cette garantie confère des droits juridiques précis qui peuvent être complétés par d'autres droits variant d'un État à l'autre. Certains États ne permettent pas de limiter les garanties ou les recours en cas de non-respect des clauses contractuelles. Dans ces États, les limitations ci-haut mentionnées peuvent ne pas s'appliquer à vous.

APPLICABLE UNIQUEMENT POUR LE CANADA

Exclusion des propriétaires ultérieurs : Cette garantie n'est pas cessible, sauf si la loi applicable en dispose autrement. Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques. Vous pouvez également disposer de droits supplémentaires en fonction des provinces. Certaines provinces n'autorisent pas les limitations de garantie ou de dédommagement en cas de non respect des obligations contractuelles. Dans ces provinces, les limitations ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Si une disposition de la présente garantie ou une partie de celle-ci est déclarée invalide, illégale ou inapplicable par un tribunal de la juridiction compétente, la validité, la légalité et l'applicabilité des dispositions restantes ou des parties de celles-ci ne seront en aucun cas affectées ou réduites dans la juridiction de ce tribunal. L'intégralité de cette garantie demeurera valide, légale et applicable par toute juridiction où une telle décision n'a pas été prise.

Cette garantie est fournie par:

ActivePure Manufacturing, LLC
1300 Valley Drive,
Bristol, VA 24201

SERVICE

Nous nous efforçons, dans toute la mesure du possible, de veiller à ce que nos clients reçoivent des manuels d'utilisation à jour; cependant, il se peut que nos produits subissent des modifications sans préavis, ce qui imposerait par la suite une modification des informations contenues dans ce manuel. Pour obtenir les informations les plus récentes, veuillez contacter le service client d'Aerus au 1.800.243.9078 (États-Unis) ou 1.800.668.0763 (CANADA) ou par courriel l'adresse customerservice@aerusonline.com.

DÉCLARATION FCC ET PARTIE RESPONSABLE

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la section 15 des réglementations FCC. Ces limites sont établies afin d'apporter une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation en particulier. Si cet équipement cause des interférences dangereuses pour la radio ou la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance de séparation entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise reliée à un circuit autre que celui où est branché le récepteur.
- S'adresser à un entrepreneur indépendant pour obtenir de l'assistance.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ À LA FCC

Nom: Aerus® Mobile

Modèle: A1018D

Produit pour: ActivePure Manufacturing, LLC

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC.

PARTIE RESPONSABLE

ActivePure Manufacturing, LLC

1300 Valley Drive

Bristol, VA 24201

Tél: 1.800.243.9078


Signature:



Nom en lettres moulées: Andrew Eide

Fonction: Vice-président du développement et de la fabrication des produits

Date: 30/05/2024



Pour de plus amples renseignements concernant l'utilisation de cet appareil, veuillez contacter le service à la clientèle.

1.800.243.9078 (ÉTATS-UNIS)

1.800.668.0768 (CANADA)

customerservice@aerusonline.com